
# COLUMNA PRINCIPADO



*Polígono Industrial Lacorzanilla, parc 38 (01211) BERANTEVILLA (Alava)*
*Tfno: 945 33 73 55 - Fax: 945 33 73 33 - email: lanave@la-nave.com - www.la-nave.com*

# COLUMNA PRINCIPADO



# COLUMNA PRINCIPADO

| Referencia | Denominación |
|---|---|
| PRI 01 | Columna PRICIPADO, 2 puntos de luz. Penacho de hojas central. |
| PRI 02 | Columna PRICIPADO, 3 puntos de luz. |
| PRI 03 | Columna PRICIPADO, 4 puntos de luz. |
| PRI 04 | Columna PRICIPADO, 5 puntos de luz. |

## Características

- Columna de fundición de hierro EN-GJS-200 según Norma UNE-EN-1561/98.
- Altura de la columna 6 m.
- Pernos de anclaje de M.20x700

# COLUMNA PRINCIPADO

