FUENTE CASCADA



Polígono Industrial Lacorzanilla, parc 38 (01211) BERANTEVILLA (Alava)
Tfno: 945 33 73 55 - Fax: 945 33 73 33 - email: lanave@la-nave.com - www.la-nave.com

FUENTE CASCADA



Polígono Industrial Lacorzanilla, parc 38 (01211) BERANTEVILLA (Alava)
Tfno: 945 33 73 55 - Fax: 945 33 73 33 - email: lanave@la-nave.com - www.la-nave.com

FUENTE CASCADA

Referencia	Denominación
CAS 01	Fuente urbana modelo CASCADA en fundición de hierro, montada con fontanería interior.

Características

- Fuentes urbanas de fundición de hierro EN-GJS-200 según Norma UNE-EN-1561/98.
- Estilo clásico

FUENTE CASCADA



